

Omni 56k Smart 設定鈴響次數

設定指令為 `ats0=x&wz`

"x"代表響幾聲會接，如：1 表示響一聲就會接聽，若設成 0 代表關閉。

"&wz"是寫在開機檔，所以關機後不需要再重新設定。

"0"為數字的零。

設定範例

