

ZyXEL 寬頻路由器將設備還原成出廠預設值方式

使用時機:

1. 忘了設定登入密碼。
 2. 忘了設備IP，當設定異常或錯誤時。
- Reset 孔－位於設備網路孔邊，設備上會有標示。
 - Reset動作請接上電源才会有作用。

NBG334W or NBG318S or NBG420N or NBG 460N or NBG 417N

用法：

1. 當路由器正在運作時（Power LED 燈號閃爍）
2. 利用尖銳的物品（例如：原子筆或迴紋針）壓住Factory Reset 過5~6秒，放開後
3. 燈號會熄滅，並Power LED 燈號開始迅速閃爍橘燈時
4. 路由器將正在重開設備，此時設備已還原成出廠預設，然後再慢慢亮起，等燈號恆亮綠燈後，即完成重置。

P320W or NBG334SH or NBG415N or P334 or P334WH or P334WT or P335 or P335W or P336M or ZyWALL 2(2 Plus)

用法：

1. 當路由器正在運作時（PWR LED 燈號閃爍）
2. 利用尖銳的物品（例如：原子筆或迴紋針）壓住Factory Reset 過10秒
3. Power LED 燈號開始迅速閃爍橘燈時，所有燈號皆熄滅，放開後
4. 路由器將正在重開設備，此時設備已還原成出廠預設然後再慢慢亮起，等PWR燈號恆亮綠燈後，即完成重置。

P330W

請拔掉網路線，請您將設備上的reset按鈕壓入約10秒鐘，請您觀看PWR的燈號，當PWR燈號開始迅速閃爍橘燈時放開按鈕，然後等PWR恆亮綠燈後，即完成重置。

NAS220 or NAS220 Plus

1. 您將設備上的reset按鈕壓入約2秒鐘，聽到嗶嗶聲，即設備開始進行重置。