

CCTV訓練課程 監控專用交換器

Agenda (1/2)

01 監控要素 02 選擇PoE 交換器要點

03 監控專用硬體

04 監控模式 及ONVIF 05 遠距離佈建 06 IP-CAM自動救援

Agenda (2/2)

07 IP-CAM供電 不中斷 08 LLDP Powervia-MDI 09 Power-up Mode: 802.3bt

10 大功率PoE供電 11 PoE供電排程

ZYXEL Your Networking Ally

監控網路的兩大挑戰

1. PoE 網路

PoE 網路就是整監控網路的電源, 供電出問題, 監控就出問題

◆ PoE switch 品質參差不齊, 安裝/使用問題多



監控要素

01







指紋辨識器



門鈴



監視器



讀卡機































到底是誰在使用監控系統呢





您的監視系統被截持了嗎



萬物皆可駭

- ◆ 2016年底,一個名為「Mirai」的殭屍網路病毒利用 IPCAM、CCTV、DVR、IoT 裝置等系統發動了有史以來最大的一樁分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。結果造成網際網路流量瞬間暴增至平常的50 倍,創下 1.2 Tbps的歷史新高。
- ◆ 2017年底,法國雲端服務商OVH遭駭客攻擊;調查發現,駭客也是以 DDoS方式,攻擊網路監控攝影機(IP Cam)。這些例子顯示,全球的網路監視器都暴露在被入侵的風險

ZYXEL 三千萬保平安

- 1. 千萬不要使用預設的帳號密碼
- 2. 千萬記得更新設備韌體
- 3. 千萬不要讓設備直接連上internet




安全連線


保護您的監控系統 監控系統應增加資安防護



ZYXEL Your Networking Ally

ZYXEL安全防護方案





選擇PoE交換器要點



02

什麼是PoE

- 通過一條以太網路傳輸電源和數據
- PoE系統由PSE和PD組成
 - 供電端設備 (PSE, Power Sourcing Equipment)
 - 受電端設備 (PD, Power Device)



PoE 標準協定

標準協定	類型	分級	Min. PSE Power	Max. PD Power
IEEE 802.3af PoE	Type 1	0	15.4W	12.95W
		1	4W	3.84W
		2	7W	6.49W
		3	15.4W	12.95W
IEEE 802.3at PoE+	Type 2	4	30W	25.5W
IEEE 802.3bt PoE++	Type 3	5	45W	40W
		6	60W	51W

標準PoE供電過程

• 檢測:設備是否為受電設備

• 分級:如果是受電設備,則對其進行分級供電

• 供電:分級完後進行穩定供電

非標準PoE供電問題

• 非標準PoE供電設備一接通就立刻傳輸給受電設備

• 危險一:受電端不能進行穩壓工作不穩定將縮短受電終端工作壽命;

• 危險二:燒壞設備、觸電、線路老化漏水短路火災問題







電力額度事項

- 市面上的大多數PoE交換器具有較低的電力額度以降低成本
 - · 適用於辦公室中僅需要3-4瓦的IP電話和無線AP。
- 對於需要大功率的CCTV攝影機(如PTZ,紅外線和高速DOM)
 - 大多數攝影機僅指定最低功耗預算要求
 - 有時攝影機規格中未列出需要更多功耗的高級功能
- 選擇錯誤的PoE交換器
 - 攝影機無法在晚上開啟紅外線或PTZ,導致監視系統可能會出錯
 - 這兩種情況都需要更多的電力才能操作

Larger PoE PWR budget delivers worry-free installation experience for camera installers.

直覺的PoE顯示

GS1350 SERIES


MANAGED

• 5段PoE消耗顯示可得知當前PoE消耗電力

GS1300 SERIES

UNMANAGED

 PoE最大LED顯示PoE消耗何時耗盡 (>95%)



PoE 供電分配模式 (1/2)

- 分類模式 (Classification Mode)
 - 根據被供電設備的類別保留功率。
 - 缺點是無法充分利用總功率額度,導致交換器連接較少的被供電設備。
- 功耗模式(Consumption Mode)
 - 根據被供電設備的實際消耗功率分配總功率額度。
 - 缺點是如果實際使用量超過了總功率額度,則低優先級PD將會先被斷電。

PoE 供電分配模式 (2/2)




分類模式 (Classification Mode)				
消耗功率	7+8+7 = 22W			
分配功率	15.4+15.4+15.4 = 46.2W			
剩餘功率	130- 46.2 = 83.8W			

消耗模式 (Consumption Mode)				
7+8+7 = 22W	消耗功率			
N/A	分配功率			
130- 22 = 108W	剩餘功率			

點選式的PoE選項

- PoE交換器為支援更多的PoE裝置,提供精細的選項可進行調整
- Zyxel提供了詳盡的PoE選項來解決這些IOP問題





監控專用硬體




03









- 4X 突波保護
- 2X 靜電保護



穩定電源 🗕

過濾電噪和突波,以確保 為PoE和系統提供穩定的 電源





雷擊突波/ESD保護

	GS1350 Series	GS1300 Series
Ethernet port 突波保護	4 KV	2 KV
Ethernet Port 靜電防護	15 KV (Air) 8 KV(Contact)	8 KV (Air) 4 KV (Contact)
Power supply 突波保護	4 KV	4 KV

監控模式及ONVIF



04

監控模式-Surveillance Mode

- 為何使用 Surveillance Mode?
 - 提供直覺的 Web 界面方便 IP 監控安裝
 - 提供安裝 IP camera 交換器 Port 口的必要資訊


Surveillance Mode

- 如何切換至 Surveillance Mode?
 - 初次使用設備在登入設備後可以直接選擇
 - 從主控面板的右上角進行切換


After first user login



From Main Dashboard



• 摘要資訊面板




- 摘要資訊面板 PD Health
 - 當 Auto PD Recovery 功能在 Switch Port 上啟用後
 - 3種可能的狀態:
 - 綠燈 交換器透過 LLDP/Ping 機制在 polling interval 期間偵測到設備正常回應
 - 紅燈 交換器透過 LLDP/Ping 機制在 polling interval 期間偵測到設備異常
 - 橘燈 交換器 Port 在 resume power interval 或 resume polling interval (設備偵

測異常重開還未回復至正常工作狀態)

被供電設備 健康狀態												
· 透過Auto PD	Rolf Port North		Link Speed	PoE Drow	Bondwidth bulbs(%)	CRC	Extended Ronge	Device	Systems Ficames		Discovered Devices	Action
Recovery 偵測並顯示			100M/F	9.1.	0.0/	0	Dispbie	iP comero	WV-SPW532L	192,168,10,11	1	@ Rebook B Datest
	2	•	10004/9	12.2	0.0/	0	Disable	P comera	WV-0PV781L	192,168,10,12	1	@ Rebool @ Swissell
	3	•	100AA/F	10.6	100/	1	Disable	P comero	WV-02550L	192,168,10,13	1	© Rebool Balleull
	4	•	100AA/F	12	100/	0	Disable	P comera	WV-06131	192,168,10,14	1	© Reboot District
	8	•	100AA/F	4.1	100/ 100	1	Disoble	IP comero	05- 2002028FWD	192,148,10.15	1	@ Rebook Defending
	4		10004/9		100/	0	Disable	₽ comera	PC-HFW14205	192,148,10,14	1	@ Reboot Billion

- 摘要資訊面板 Cyclic Redundancy Check (CRC)
 - 顯示進入交換器 Port 的錯誤或損毀封包數量
 - 正常的網路此數值應為 "0"
 - CRC 可能會因為不良的線路品質而增加
 - CRC 如果持續增加應考慮更換網路線




CRC


顯示交換器 Port 上的 錯誤格式封包數

Quick Setup Panel

Provides quick links to surveillance-related setup



Navigation Panel



• 成立目的

- 促進不同品牌網路視訊監控設備間的整合
- 幫助生產製造商、軟體開發商及獨立軟體供應商確保產品間的可互通性
- 提供網路管理者資訊以辨識連結設備

- Open Network Video Interface Forum
- 於 2008 年由下列公司制定:
 - Axis Communications,
 - Bosch Security Systems
 - Sony Corporations
- 開放性組織,專注於網路IP安防產品,如網絡攝影機連接到網絡錄影機(NVR),網絡攝影機連接到監控軟體(VMS),及門禁系統的全球標準制定。
- 統一開放的標準作為網路攝影機、影像伺服器、門禁設備及中央管理系統之溝通協定,使監控系統更易於整合及擴充。
- 規範中的管理及控制介面,均使用瀏覽器操作設定

- Web Service Dynamic Discovery (WS-Discovery)
 - 使用 Multicast 的方式進行 IP 安全產品的搜尋
 - 目的位址: 239.255.255.250
 - 使用 UDP port **3702**
 - Packet Types:
 - Hello
 - Probe
 - Probe Match
 - Bye



WS-Discovery

- 交換器啟用 ONVIF 後會聽取 WS-Discovery 訊息
 - · Probe 訊息由 NVR 送出
 - Probe-Match 訊息由 IP cameras 送出
 - Bye 訊息在設備準備離開網路時送出
 - 交換器每 30sec 送出 probe messages 到 ONVIF 啟用的 ports
 - 交換器會改掉(unlearn)裝置狀態在裝置沒有活動的 120 秒後
 - 如果裝置從交換器 Port 移除或斷線,那 Port 上的裝置狀態會被移除


Web GUI: Surveillance Mode



Web GUI: Surveillance Mode



Web GUI: Standard Mode




- What information is displayed in Neighbor Detail page?
 - Mix of information gathered from LLDP and WS-Discovery
 - Switch prioritizes WS-Discovery over LLDP information

CLI



WEB GUI




遠距離佈建



05

背景

傳統佈建上需要額外的PoE交換器才能將供電和數據延伸到100米以上




Is It Standard?

- · 在延伸距離上,交換器將鏈接速度固定為10Mbps
 - 符合IEEE802.3i 10BASE-T標準
- 在延伸距離上,克服長距離電纜的功率損耗
 - PoE電源模式基於IEEE 802.3at標準

需求


- 合勤解決方案
 - 基於標準以太網路10Mbps
 - 受電設備應為
 - 802.3af模式
 - 能夠以10Mbps的連接速度運行
 - 配置延展距離的供電端設備網路接口
 - 強制802.3at模式
 - 供電功率高達33W
 - 連接速度固定為10Mbps
- · 以太網路電纜要求Cat.5e以上
- GS1300系列可以將被供電設備的電源延伸到250米

3-Step for Extended Range on GS1300 Series



2-Step for Extended Range on GS1350 Series

- 1. 在特定網路埠啟用此功能
 - Basic Setting > Port Setup




確認狀態

2. 網路重新連線

Link LED: Amber

PoE LED: Green



可能遇到的障礙

- IP攝影機不同類型與型號(Dome, PTZ..)
- 由於硬體電氣設計的原因,供電端設備和IP攝影機之間的最大數據傳輸 長度會有所不同。
- 網路線的品質也會影響傳輸期間的數據信號
- 一些帶有尾纜的IP攝影機往往很難具有與標準以太網網路線相似的品質



提示

- 在部署延伸模式的攝影機之前,請進行以下測試
 - 1. 檢查攝影機是否可以開機,以確保電源無異常
 - 2. 執行ping測試以檢查數據傳輸是否正常
 - 3. 如果ping測試失敗
 - 將以太網路線更改為更好的Cat5e或Cat6品牌
 - 縮短線路長度*小於250m

- * According to our internal tests, 200m seems to work in most cases.
- Relevant IOP test report, please visit the zypartner website


IP-CAM自動救援



06

畫網路架構的好幫手-LLDP

Main Status > Neighbor




Switch 鄰居表詳細頁面

- Main Status > Neighbor > Neighbor Detail
- 每個Port保留多達10個設備信息

Desc.	SwitchD	PD Health Link 10M/H	PoE Draw (W) 0.0	PWR Cycle	
Remote				edi.	
System Name	WAC6502D-E	Model WAC6502D-E	Firmware V5.40(AASD.0)	IP	192.168.1.28
Port 1	Desc. UPLINK	Location Port2	MAC A0-E4-CB-84-94-18	Reset to Default	
System Name	WAC6502D-S	Model WAC6502D-S	Firmware V5.40(AASE.0)	IP	-
Port 1	Desc. UPLINK	Location	MAC A0-E4-CB-7E-EC-22	Reset to Default	
System Name	NWA1123-AC-HD	Model NWA1123-AC-HD	Firmware V5.46(ABIN.0)	IP	192.168.1.2
Port 1	Desc. UPLINK	Location	MAC 60-31-97-0F-8D-28	Reset to Default	
System Name	SwitchC	Model GS2210-8HP	Firmware V4.50(AASQ.2) 02/27/2018	IP	192.168.1.1
Port 1	Desc.	Location	MAC 4c-9f-ff-7f-03-dc	Reset to Default	Reset
System Name	NWA5123-AC-HD	Model NWA5123-AC-HD	Firmware V5.40(ABIM.0)-DF-2019-04-25	IP	-
Port 1	Desc. UPLINK	Location -	MAC 5C-E2-8C-9F-F5-D5	Reset to Default	
System Name	NWA1123-ACv2	Model NWA1123-ACv2	Firmware V5.35(ABEL.4)	IP	192.168.1.2
Port 1	Desc. Ian	Location -	MAC 1C-74-0D-FF-B8-36	Reset to Default	
System Name	nwa1121-ni	Model NWA1121-NI	Firmware V2.10(AABJ.0)	IP	192.168.1.2
Port 1	Desc. eth0	Location	MAC 4c-9e-ff-6c-e3-ed	Reset to Default	Reset
System Name	wac6502d-e	Model WAC6502D-E	Firmware V4.23(AASD.2)-DF-2017-10-11	IP	192.168.1.2
Port 1	Desc. UPLINK	Location	MAC 4C-9E-FF-90-B0-58	Reset to Default	Reset
System Name	NWA5121-NI	Model NWA5121-NI	Firmware V5.10(AAID.6)-DF-2019-02-15	IP	192.168.1.2
Port 1	Desc. Ian	Location	MAC 80-B2-DC-71-B4-2E	Reset to Default	Reset
System Name	XG\$4600-32F	Model XGS4600-32F	Firmware V4.60(ABBI.0) 11/26/2018	IP	192.168.1.4
Port 25	Desc.	Location	MAC B8-EC-A3-0F-CE-D3	Reset to Default	Reset

情況

- 當發現受電端無法正常工作時,通過PoE交換器重新啟動
- 但是如果未發現呢?




Auto PD Recovery

- 重置被供電設備的電源
- 確保網路的可靠性
- 減少耗時的故障排除




Auto PD Recovery Mode

- LLDP mode
 - · 被動監視來自於被供電設備的LLDP數據
- Ping mode
 - 主動通過執行ping請求來檢測被供電設備狀態




LLDP Mode

- 交換器預設為LLDP模式
- 監控來自於被供電設備的LLDP數據
- 當LLDP表中發現被供電設備不存在,將執行重啟電源動作




Ping Mode

- 通過執行ping請求來檢測被供電設備狀態
 - 每階段運行3次ping
 - 每20秒執行一階段
- 開始計算沒有收到ping失敗的數據
- 而一旦失敗的數據包累積到9,將會執行重啟電源動作




Web GUI

Advanced Application > Auto PD Recovery




被供電設備健康狀態 (1/2)

- Main Status > Neighbor
 - LLDP mode: 依恢復輪詢間隔進行更新
 - Ping mode: 依恢復輪詢間隔和輪詢間隔進行更新



被供電設備健康狀態 (2/2)

• 燈號顯示狀態




IP-CAM供電不中斷



07


動機

- 有時需要更新PoE交換器韌體來獲得系統安全補丁或新增功能
 - PoE交換器重新啟動時,被供電設備供電中斷會導致服務中斷
 - 客戶不希望停機
 - 設備老舊重啟後異常




連續PoE供電


- 即使重新啟動PoE交換器,也可確保受電設備電源不中斷
- 建立穩定可靠的監控網路
- 好處
 - 具有內部儲存器的攝影機服務仍可運行
 - · 減少維護所需的時間而無需重新啟動IP攝影機



機制 (1/2)

- Enabled
 - Basic Setting > PoE Setup > PoE Setup
 - 交換器將在reloading以下設定檔時持續對被供電設備供電
 - Configuration
 - Factory-default
 - Custom-default





機制 (2/2)


- 交換器若用以下方式重新啟動系統時,將中斷被供電設備供電
 - 電源線重新拔插
 - 用CLI執行Boot configuration



GS1350# boot config 1
Do you really want to reboot system with configuration file 1? [y/N]y


啟用連續PoE供電提醒 (1/2)

- Web GUI
 - Reload configuration




Reload factory-default/custom-default







關閉Continuous PoE 提醒 (1/2)

- Web GUI
 - Reload configuration



Reload factory-default/custom-default






LLDP Power-via-MDI




08

背景

• 某些被供電設備僅通過MDI TLV供電通過LLDP處理PoE協商




Mechanism



Web GUI

Basic Setting > PoE Setup > PoE Setup



CLI

- Switch(config)# interface port-channel <port ID>
- Switch(config-interface)# Ildp org-specific-tlv dot3 power-via-mdi

```
GS2210# config
GS2210(config)# interface port-channel 2
GS2210(config-interface)# lldp org-specific-tlv dot3 power-via-mdi
GS2210(config-interface)# exit
GS2210(config)# exit
```

Power-up Mode802.3bt



09

應用

- 高功率攝影機
- POS終端機
- 802.11ax WiFi6 AP

標準協定	類型	分級	Min. PSE Power	Max. PD Power
IEEE 802.3bt PoE++	Turno 2	5	45W	40W
	Type 3	6	60W	51W










支援型號

- G\$1350-6HP
 - 802.3bt: Port 1 and Port 2
 - Default system power budget 60W



Web GUI


Basic Setting > PoE Setup > PoE Setup



情境 1

- Default
 - Port 1 連接802.3bt的受電設備







Port	Power-up	PD Mode
1	802.3bt	802.3bt
2	802.3bt	802.3at

情境 2-1

- Default
 - Port 2 連接802.3bt的受電設備







Port	Power-up	PD Mode
1	802.3bt	802.3bt
2	802.3bt	802.3bt

情境 2-2

- 被供電設備優先順序
 - Port 2設定為Critical





Port	Power-up	PD Mode
1	802.3bt	802.3bt
2	802.3bt	802.3bt

大功率PoE供電

10



最大電源功率


- 交換器可以將最大電源功率傳遞給被供電設備
- 適用於消耗模式(consumption mode)
- 802.3bt ports(GS1350-6HP) 不支援

Power-up	PD Mode	PD Class	Standard	Max Power
802.3af	802.3 af	0	15.4W	22W
		1	4W	22W
		2	7W	22W
		3	15.4W	22W
	802.3at	4	30W	22W

Power-up	PD Mode	PD Class	Standard	Max Power
802.3at	802.3 af	0	15.4W	22W
		1	4W	22W
		2	7W	22W
		3	15.4W	22W
	802.3at	4	30W	33W


Web GUI

Basic Setting > PoE Setup > PoE Setup




情境 (1/3)

Default




Port	Power-up	PD Mode	Max Power
2	802.3bt	802.3bt	45-60W
3	802.3at	802.3bt	33W
4	802.3at	802.3af	22W
5	802.3at	802.3at	33W




情境 (2/3)

Configure as 25W




Port	Power-up	PD Mode	Max Power
2	802.3bt	802.3af	15.4W
3	802.3at	802.3bt	25W
4	802.3at	802.3af	22W
5	802.3at	802.3at	25W




情境 (3/3)

Configure as 14W



Port	Power-up	PD Mode	Max Power
2	802.3bt	802.3at	30W
3	802.3at	802.3bt	14W
4	802.3at	802.3af	14W
5	802.3at	802.3at	14W




PoE供電排程

1 1



為什麼需要排程

- 利用排程來計畫性的對被供電設備供電
- 好處
 - 具備彈性
 - 智能管理




機制

- 時間範圍
 - 絕對時間(Absolute time range)
 - 定期時間(Periodic time range)
- 網路埠可以套用
 - 一個絕對時間
 - 多個定期時間
- 交換器根據時間範圍設定檔開始對網路埠供電




絕對時間(Absolute Time Range)

- Advanced Application > Time Range
 - 從何時開始
 - 到何時結束



定期時間(Periodic Time Range)

- Advanced Application > Time Range
- 特定時間
 - 從每週幾點開始
 - 到每週幾點結束
- 一個特定的間隔時間
 - 選擇要在一周中的那幾天執行



Apply Time Range Profile to PoE Port

Basic Setting > PoE Setup > PoE Time Range Setup

