Version 1.0



ZyWALL USG 50-H 無線基地台模式設定

將 ZyWALL USG 50-H 轉換為單純的無線基地台使用。

步驟一:輸入預設使用者名稱(User Name)為 "**admin**" 及登入密碼(Password) "1234",請按下 "登入(Login)"→進入圖❷的畫面

ZyX	EL		
	ZyWALL USG 50-H		
	輸入您的名稱與密碼並按下登入 ④使用者名稱:	 輸入預設 預設 	使用者名稱 "admin" 密碼為 "1234"
	☆ 密碼: (最多 s1 個可列印的)大數宁宁元···無空格) ● 登入到 SSL VPN 模式		
♡】注意 1. 開啓 2. 開閉 3. 開啓	:: 網頁瀏覽器的 Javascript 與 Cookie 設定. 網頁瀏覽器的彈出式視窗調載功能. 網頁瀏覽器的 Java Runtime Environment(JRE).		
❷ 按下"登入"	登入重設		

此時會要求您變更密碼,您可以變更登入的密碼,變更後請點選"**套用** (Apply)",如不變更請直接點選"忍略 (Ignore)"

0
ZyXEL
更新管理資訊
爲安全起見,強烈建議您變更管理員密碼.
新密碼:
重新鍵入確認: ••••
(最多 31 個可列印的文數字字元,中無空格)
★用 認識

Version 1.0



步驟二:若 ZyWALL USG 50-H,將要串接會發配 DHCP 的設備,即需設定防火 牆規則,設定允許 WAN 到 LAN1 的 DHCP 封包可以通過,以順利發 配 IP 位址。

ZyWALL ● 網路 ● 防火牆 ● VPN ● 應用程式巡查/頻寬管理
■ Anti-X ■ 物件 ■系統 ■ 推護

- 選擇起始區域 WAN,結束區域 LAN1,按下重新整理。
- 2 接著按下新增 🗗

防火牆 連線數限制			
全域設定			
✓ 啓用防火牆 九許非對稱路由 防火牆規則			
起始區域 WAN 🍟	結束區域 LAN1	v	重新整理
規則總數:1	30	0 🔽 項/頁	頁面: 🖪 🖪 1 of <u>1</u> 🕨 🕨
#△ 優先権 従	往 排程 使用者	來源 目的	り 服務 権限 日誌 ■
- Default any	any any any	any any any any	any allow no B¢
波定 ✓ 啓用 ^注 主	WAN 💌 LAN1 🖤		輸入名稱:DHCP_UDP IP 通訊協定:選擇 UDP 起始埠:67 結束埠:68
苗述		(可省略)	3
昨程 も用者 を源	none 👻 any 👻 any		A稱 DHCP_UDP IP 通訊協定 UDP ♥ 起始埠 67 (165535)
1997 员務 霍限		~	結束埠 68 (165535) 確定 取消
日誌	log 💌		

Version 1.0



④ 設定完成	戓									
防火牆 連線	數限制									
全域設定										
☑ 啓用防火牆 □ 允許非費	村稱路由									
防火牆規則										
起始區域	AN 💊	•	結束區域	LAN1	*	重新	「整理			
規則 總數 :2					30 🔽 項/頁			頁面: 📧 🖸	🔲 1 of 1 [
# ▲ 優先種	#	谷	抹程	使用之	~ 來源	目的	1 5%	種際		
1 1 2 2	WAN	LAN1 LAN1	none	any any	any	any	any	deny lo	og 응 탈(편) og 음 탈(편)	iii ⊳N iiii ⊳N
- Default	any	any	any	any	any	any	any	allow n	• B	
					「茶田」「『	E=2				
步驟三: 啓	四曲	息網路	,網路	ζ_→介		≝ ■網路				
ショネ ー	4 / IJ 7777/	까까ㅋㅠㅋ	· 小勺业;	- / 1						
∩ 勿潠囪	日無線	網路道	t田							
● 巧迭日7 ◎ 瓶渞宵6	五 <i>無心</i> 安:巽	「「」」「「」」 「」」「」」「」」	<日 //∩M		uuto)					
· 须旦鬼! • 按下 在 [マ・迭 日]¥ ∠0	740101		(uto)					
●投下去	13									
7-34411										
│├介面										
-路由										
- 區域										
DDNS										
─_虛擬伺服	器									
- HTTP 重	新導向									
ALG										
11年 1 法控制	8角色 【	アナ網路		行動通	□ ▲ 通道	長線網路	VIAN 1518	直ば蝦敗	振送 <u>界 1</u> 主	松
	r 编辑	工作試	8 挖程式	13 380 7031	III ADAL		Y 6711 Y 22.30	CEL -WARDED	198135180	+3
		- All All	III LL LE 294							
無線網路裝置	設定 /	- 0							(〕進階
☑ 啓用無線網	路裝置									
頻道					b+g+n Y Channel 6	~				
802 115 建定										の雑歴
UUZ:TIN EXAC	0						2			Aena
頻追覚度					20/40MHz (Auto) 🚩				
介面摘要										
# 4	뙒	18	SSID		IP 位址	這	茎	安全措施	đ	
1 wlan-	1-1 Z	XEL01		10	1.59.1.1	255.255	5.255.0 none		8 B	1
		Г				(王弘)				
			6		医用	里訳				

Version 1.0



步驟四:設定橋接器,將所有的介面都橋接在一起,使 ZyWALL USG 50-H 成為 一台單純的無線基地台。

大航 連接均角色 乙太網路 ppp 行動 設 定	通信 通道 無線網路	VLAN 虛擬區域網路 構接器 主幹
# 名籍	IP 位址	成員
	客用 重設	
 勾選啓用介面 設定介面名稱例:brO 區域選擇LAN1 將成員設定中,將可用全部選 設定使用固定 IP 位址(請設 此位址,為您將來登入管理) 例:172.25.88.8,之後登。 按下確定 	^選 取至 成員 中。 定與欲串接設備發 ZyWALL USG 50 入畫面的位址即為	發配的 IP 同一網段的 IP 位址) 0-H 的 IP 位址。 ፄ : <u>https://172.25.88.8</u>
介面屬性	2	
介面名稱 區域 描述		- 3 (可省略)
成員設定		成員 🦯 🕘
可用 Wan1 Wan2 Ian1 Ian2 dmz IP 位计指源		Avse lan1 lan2 wan1 wan2 wlan-1-1 ♥ 通階
 ○ 自動取得 ● 使用固定 IP 位址 IP 位址 子網路遮罩 開道 	172.25.88.8 255.255.255.0 (可省	⑤ 翁略)(Required for transparent mode.)
Configure Policy Route		
詳細設定	6 確定 取消	