P-334WH 韌體更新

步驟一:開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explore)→請在網址輸入 "192.168.1.1" →

會出現步驟二的圖❶畫面

	2 🐔	🔎 搜尋	☆ 我的最愛	왕 媒體	છ	•	W
網址D 🗃 http://192.168.1	.1						~

步驟二:預設登入密碼為"1234",如沒有更改過請直接按"登入(Login)"→進入圖²的畫面

	D. 00			
	P-33	47711		
	#1 1 HIGH THE MAD	-75 *1 epie* (38.3.)		
	W/SUMEREN.	-r Login (32A)	輸入預設密	s碼 "1234
	ि सन्द : <u></u>	A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION		
🔍 NHLE =		#(++,% ⁺ + m≥(a)		
作業系統爲Wind Javascript和Act	ows XP並且升最至SP2 tiveX控制項設定。	と・諸関約Internet E	splorer上的	

此時會要求您變更密碼,您可以變更登入的密碼,變更後請點選"**套用(Apply)"**,



如不變更請直接點選"略過(Ignore)"

步驟三:進入選取精靈、基本或進階模式畫面,選取 "進入進階模式(Go to Advanced Setup)"



🙆 .:: Welcome to ZyXE	L P-334WH (P-334WH): Microsoft Internet Explorer	×
檔案(F) 編輯(E) 檢祷	L(Y) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)	F
3上一頁 • 🕥 •	▲ ② 《 ³ Google C → ● → ○ 設定 →	
網址① 🍯 http://192.168	1.1ApSys.html 🛛 🔽 🛃 連結 🍘 ZyXEL	»
ZyXEL	(語言:中文) ? 🤻 🗊 🕄	
	▲ ≥ 推護 > 工具 > 割髄	
Status	割設に協定権 重新啓動	^
P-334WH	升級刻體	
□ - 網路 □ 安全性 □ 管理	■ 要升級內部路由器韌體,請瀏覽到二進位(.BIN)升級檔 案的位置,然後按一下上載。升級檔案可以從網站上下 載。如果升級檔案經過壓縮(ZIP,檔),您必需先解壓縮	
■ 推護 系统	二進位 (.BIN) 檔。在某些情形中,您可能需要重新設定。	
- 日誌		
		~
	Message Ready	
ど http://192.168.1.1/FWUp	load.html 🥥 網際網路	

步**驟四:語言(Language)**請選擇 "中文(Chinese)" →請點選 "**維護**" →請點選 "工具"

步驟五:請點選"**韌體**"→請點選"**瀏覽**"

9	勃設 設定者 重新啓動
	升級額體
	要升級內部路由器韌體,諸瀏覽到二進位 (.BIN) 升級檔案的位置,然後按一下上載。升級檔案可以從網站上下載。如果升級檔案經過 壓縮(.ZIP 檔),您必需先解壓縮二進位 (.BIN) 檔。在某些情形中,您可能需要重新設定。
	· 備杀哈徑·
	上傳

步驟六:請選擇韌體檔案(*.bin)→請點選 "開啓"

選擇檔案				? 🛛
查詢():	20060420101	0412006042010072720041105	🗢 🗈 💣 📰	•
く 我最近的文件	360JZ0C0.bin 360JZ0C0.pdf 360JZ0C0.rom			
运 兵面				
我的文件				
我的電腦				
網路上的芳鄰				
	檔名(N):	360JZ0C0.bin	•	開啓(0)
	檔案類型(<u>T</u>):	所有檔案 (*.*)	•	取消

步驟七:請點選"上傳"

割設 設定権 重新啓動
升級韌體
要升級內部路由器韌體,諸瀏覽到二進位 (.BIN) 升級檔案的位置,然後按一下 上載 。升級檔案可以從網站上下載。如果升級檔案經過 壓縮 (.ZIP 檔),您必需先解壓縮二進位 (.BIN) 檔。在某些情形中,您可能需要重新設定。
檔案路徑: [C:VDocuments and Setting;] 测其]

步驟八: 韌體開始上傳,請等待裝置完成重新開機(電源 PWR LED 燈恆亮),此動作會花費約兩 分鐘。在韌體上傳成功之後,要存取該裝置,您必須再重新登入;並請在系統狀態選單 中檢查您的韌體版本。(在上傳的期間請勿關閉電源)

