www.zyxel.com.tw

Version 2.0



選擇繁體中文

## P-334 VPN 允許 NetBIOS 封包通過

Windows TCP/IP 底下 NetBIOS 協定的廣播封包可以在沒有 WINS 與 DNS 伺服器的情況下由 VPN 伺服器進行解析,由下列步驟可以設定允許 NetBIOS 的廣播封包通過 IPSec。

步驟一:請確認您的電腦已經正確連接到 P-334 的 LAN 孔上,請開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer )後,請 在網址列鍵入 "http://192.168.1.1",即會出現步驟二的圖❶畫面。



步驟二:預設登入密碼為"1234",如果沒有更改過請直接按下"登入(Login)"後進入圖❷的畫面。

0	
	Prestige 32
	● 若您沒有變更過 齋輸入密碼,然後按一 密碼,請輸入預設密 碼 1234,否則請輸
	密碼: •••• 入變更後的密碼
	❷ 按下登入 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

此時會要求您變更密碼,您可以變更登入的密碼,變更後請點選"套用(Apply)",如不變更請直接點選"略過(Ignore)"。

請使用本書	面難更密碼・	
新浩碼:	••••	若您要變更密碼,請輸入網
請重新輸入一次新密 碼以確認無誤:		位重新輸入一次,最後按
		会別、「会用;右恐暫時沒有要變易 密碼,請直接按下略過按鈕

請選擇您需要的語言

步驟三:若您的頁面為英文的,進入主選單的畫面後,請選取"繁體中文"為語言項目,若您的頁面已為中文頁面, 請直接進入步驟五。

主選單

歡迎使用 ZyXEL 內建式網路設定工具。

- 按一下「設定精靈」,開始設定您的系統以連接網際網路。
- 按一下「設備維護」可存取更多的維護子選單。

						1
English	Français	Deutsch	Español	Italiano	繁體中文	

www.zyxel.com.tw

Version 2.0



步驟四	:請在左邊	選單"進階"底	下點選 "VP	N" 。			
Zy	XEL						
સાસ્ક્ર	*=						
<b>款</b> 疋将 淮陇	印册						
逆階 系統							
画域 廣域	網路 網路	主選	<u>罪</u>				
SUA 靜態	/NAT 路由						
防火 CON	着 ITENT過速	軟迎使用	ZyXEL 内算	<b>圭式網路設</b> 算	主工員。		
速端	管理	• 按一 <sup>-</sup>	<b>下「</b>	モー・問始論	- 	《绛门神榇4	用哔钥匙。
<b>VPN</b> 請點	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	入 VPN 設定		ᄲᆡᅻᅶᄥ	** # ******	化动物建筑	
諸日	檔		1 該加難	度」 可 仔 取 !	也多的雜詞	<b>麦丁</b> 毎里。	1+ <b>1</b>
步驟五日	: 請點選'	"全域設定值"的	百籤。		M		■計理
VPN					請點選此	處進入全域	設定値頁籤
摘要	授訊	規則設定	SA 監視器	全域設定	È值		
		作 #用本 <sup>1</sup>	地位址	遠端位址	封裝	演算法	開道
		• 1					
		• 2					
步驟六 VPN	:請勾選' 	"允許經由 IPSec i	通道"後套月	即可。			
摘要	授訊	規則設定	SA 監視	器全	<b>城</b> 設定值		
		Windows 網路	(TCP/IP FA	kar NetBlOS)			
				<b>0</b> 請公	习選允許經	由 IPSec 通道	道
				J			
	2/□翌	空後請按を田		:==	_		
	日本	1.11 区时1955円		; <del>Л</del>		里和設定	