Version 2.0



P-334 設定使用固定 IP 上網

固定 IP 的設定方式適用於 ADSL 與 Cable Modem(有線電視)固定 IP 位址的用戶。此類型的使用者會得到 ISP 業者提供一組固定 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道與 DNS 伺服器 IP 位址等相關資訊,若不確定您的 IP 位址資訊,請先與您申請 ADSL 的電信業者洽詢。

步驟一:請先開啓電腦桌面上的"開始"工具列,選取工具列裡的"設定",進入底下的"控制台"選項。

	13	Windows Catalog	
	2	Windows Update	
	•	設定程式存取及預設值	
	6	❷選取此處顯示 設定 工	具列
nal	-	設定(8)	▶ 授利台(C)
ssid	P	授尋© ▶	
Profe	0	說明及支援但)	●點選此處進入控制台選項
S XP	0	執行(图)	
imopu	P	登出 ID3①	
Ň	0		此處開啓開始工具列
2	i Mi	给 🛛 🗑 📽 "	

步驟二:請點選 "網路連線"。(若未看到網路連線圖示,請將控制台切換到傳統檢視)



Version 2.0



步驟三:請選取"區域連線"按右鍵,點選"內容"。



步驟四:請在"區域連線內容"的視窗點選"Internet Protocol(TCP/IP)",然後按下方的"內容"。

🚣 區域連線 內容	
一般 驗證 進階	
連線使用:	
Intel(R) PRO/100 VE Network Co	nne
這個連線使用下列項目(0):	
File and Printer Sharing for Micr	◎ ●請點選 Internet Protocol(TCP/IP)
Internet Protocol (TCP/IP)	2
●請點選此處進入內容設定	内容(R)
傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協 設的廣域網路通訊協定,提供不同 力。	定(TCP/IP)。這是預 網路之間的通訊能
 ✓連線後,在通知區域內顯示圖示(✓ 在這個連線只有有限連線或沒有連 	则 線能力時通知我(<u>M</u>)
	確定 取消

Version 2.0



步驟五:請在 "Internet Protocol(TCP/IP) 內容"的視窗點選 "自動取得 IP 位址"與",完成後按下方的"確定"即 可。

		MF:	而很 田 侍 4
 ○ 自動取得 IP 位址() ○ 使用下列的 IP 位址 IP 位址(): 		新进此 <u></u> 规 改化 日 期	収侍 IP 114
子網路遮罩(四): 預設闌道(四):	請點選此處設定	"自動取得 DNS 伺服	器位址"
● 自動取得 DNS 伺服	器位址(B) 服器位址(E):		
憤用 DNS 伺服器(P) 其他 DNS 伺服器(A)			

步驟六:請先開啓電腦桌面上的"開始"工具列,選取工具列裡的"執行",會開啓如圖❶的視窗,請輸入"cmd" 後按下"確定"鍵。



步驟七:請在跳出的命令提示字元的視窗中輸入"ipconfig"後按"Enter"鍵。







步驟八:請於跳出的視窗中檢查 "IP Address" 是否為 "192.168.1.33" (最後一碼 "33" 可以不同,如 192.168.1.34 等), "Subnet Mask" 是否為 "255.255.255.0", "Default Gateway" 是否為 "192.168.1.1",如果無誤請 關閉此視窗,如不正確請將電腦重新開機再確認一次。



步驟九:請確認您的電腦已經正確連接到 P-334 的 LAN 孔上,請開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)後,請 在網址列鍵入 "http://192.168.1.1",即會出現步驟二的圖❶畫面。

🔾 上—頁 • 📀 · 💌 🗟 🏠	🔎 搜尋 🥎 我的最愛 🜒 媒體 🔗	🗟 • 🎍 🖻
網址 🛈 🚵 http://192.168.1.1 🧹	在網址輸入 http://192.168.1.1	
		-

步驟十:預設登入密碼為"1234",如果沒有更改過請直接按下"登入(Login)"後進入圖❷的畫面。



此時會要求您變更密碼,您可以變更登入的密碼,變更後請點選"套用(Apply)",如不變更請直接點選"略過(Ignore)"。



Version 2.0



選擇繁體中文

步驟十一:若您的頁面為英文的,進入主選單的畫面後,請選取"繁體中文"為語言項目,若您的頁面已為中文頁面,請直接進入步驟五。

主選單

歡迎使用 ZyXEL 內建式網路設定工具。

- 按一下「設定精畫」,開始設定您的系統以連接網際網路。
- 按一下「設備維護」可存取更多的維護子選單。

			請選擇為	密需要的器言	
English	Français	Deutsch	Español	Italiano	繁體中文

步驟十二:請在左邊選單"進階"底下點選"廣域網路"。



步驟十三:請點選第二個 "外部網路 ISP" 頁籤, 點選 "使用固定 IP 位址", 請輸入指定的 "WAN IP 位址"、"子 網路遮罩" 與 "閘道 IP 位址"後按 "套用"______



Version 2.0



步驟十四:請在左邊選單"進階"底下點選"區域網路"。

設定精畫	
進階 請點選	此處進入區域網路設定
系統	
్ 域網路	
廣域網路	
SUA/NAT	
靜態路由	
防火着	
CONTENT過濾	
遠端管理	
VPN	
隨插即用	
TMSS	
日誌檔	

步驟十五:請在 "IP" 頁籤設定 "DHCP 伺服器指定的 DNS 伺服器",請選取 "使用者定義" 並輸入指定的 "DNS 伺服器 IP 位址"後 "套用"。

區域網路						
IP 靜態 DHCP	IP 別名					
DHCP 設定 ● 請在此 IP 頁籤下做設定						
✓ DHCP 伺服器		❷ 請選取使用者定義				
IP 輪詢開始位址	192.168.1.33	輪詢大小	32			
DHCP 伺服器指定的 DNS 伺服器						
第一個 DNS 伺服器	使用者定義 🖌	172.23.5.1				
第二個 DNS 伺服器	使用者定義 🗸	168.95.1.1				
第三個 DNS 伺服器	來自 ISP 🔽	177				
■ 請輸入指定的 DNS 伺服器 IP 位址						
IP 位址	192.168.1.1	RIP 方向	兩者皆有 🗸			
IP 子網路連罩	255.255.255.0	RIP 版本	RIP-1 🗸			
多點傳播	無 🖌					
Windows Networking(TCP/IP 上的 NetBIOS)						
□ 允許在區域網路與外部網路之間						
● 設定完成後請點選套用	簑用	重新設定				