Version 2.0



P-334 更改區域網路 IP 位址

設備上的區域網路(LAN) IP 與內部電腦取得的 DHCP IP 位址均可做修改,只要在同一個網段內仍可管理與運作。

步驟一:請確認您的電腦已經正確連接到 P-334 的 LAN 孔上,請開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer→→)→請 在網址列鍵入 "http://192.168.1.1",即會出現步驟二的圖•畫面。



步驟二:預設登入密碼為"1234",如果沒有更改過請直接按下登入(Login)後進入圖❷的畫面。



步驟三:此時會要求您變更密碼,您可以變更登入的密碼,變更後請點選"**套用(Apply)**",如不變更請直接點選"**略 過(Ignore)**"。(若您沒有更改過登入密碼,在您每次登入進行設定時,設備都會詢問您是否需要變更密碼。)

2	請使用本畫		
	新密碼: 請重新輸入一次新密 碼以確認無誤:		若您要 變更密碼 ,請輸入您 的 新密碼 ,然後在確認的欄 位重新輸入一次,最後按下 套用 ;若您暫時沒有要變更 密碼,請直接按下 略過 按鈕。
	套用	略這	

Version 2.0



選擇繁體中文

步驟四:若您的頁面為英文的,進入主選單的畫面後,請選取"繁體中文"為語言項目,若您的頁面已為中文頁面, 請直接進入步驟五。

主選單

歡迎使用 ZyXEL 內建式網路設定工具。

- 按一下「設定精靈」,開始設定您的系統以連接網際網路。
- 按一下「設備維護」可存取更多的維護子選單。

• 按一下 設個雜誌」 可存取更多的雜誌 丁 選 单。 請 選 擇 悠 需 要 的 語言 /						
English	Français	Deutsch	Español	Italiano	繁體中文]

步驟五:更改 IP 位址

按下套用後,畫面會暫時停止,請您將畫面關閉。

2yX85 Prestige 334 (2334) - M	ismooft Internet Explorer				
第19 新新田 杨秋田 新田 第19	新華(1) 工具(1) 11(19(19)				
) 1-X · 🔘 : 📓 😫	🚯 💭 tag 👷 hendik 🚱 🔂	l + 🗟 💿 • 🗔 🎯	三 三 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	tan 🕛 oloi 🕒 nai	BWA 🕘 ZWIEL
🗄 🕼 🚵 hitp s/192.168.1 L/spl/ys.hite	1				× 🗗 6:
yXEL E	花湖町設各				
定期書	IP MEM DHCP	IP划名			_
● 選擇 區域 維	問路 DHCP 論定	2 IP	輪詢開始位址 92.168.2.33	更動爲	
原版 期基	PI DHCP HIER		2.100.2.55	And and a second se	
SUA/NAT NE MESE de	甲輪導開除位量	192.168.2.33	精調大小	124	
5.火箭 5.火箭	DHCP 質服器能定的 DHS	有重要			
CONTENTING	第一個 DRS 何服間	來目 18P 💌	172.34.781		
速着管理 MDN	第二個 DHS 伺服器	來自 13P 👻	127723.91		
建铁序用	第三側 DNS 何服器	來自 33P 👻	10.000		
TMSS 目誌都	医系统的 TCP/IP	6	P位址 192.16	8.2.1	
保護 線	肥 位量	192.168.2.1	RIP 方向	雨者悠有 👻	
i lie	IP 子網絡編等	255 255 255 0	RIP BEAL	RIP-1	
area :	多點情語	£1 💌			
	Windows Networking (TCF	NP 18 NetBIOS]			
	九許在國際網路保持	多利称之間			
	④ 按下 套用	(東川)	新設定		
Statist Rea	ay				A CONTRACTOR
746					C 18(TH/4040

Version 2.0



步驟六: 請點選 Windows 左下角的開始 → 設定 →控制台





N-WHERE

-

- 44

0

HARMS SPICE MOUNT MARS ADAMA AND

*

* antes wa



網路連線

Version 2.0



步驟九:修復完成請重新檢查您的 IP 位址,是否已正確變更。

