Version 2.0



P-334 虛擬伺服器設定

SUA(Single User Account)網路轉址轉譯(NAT)適用於撥接上網、自動取得 IP、單一固定 IP 用戶。透過設定,設備會將指定的通訊埠(Port)對應(轉)到內部所指定的 IP 位址上。同時設定預設伺服器與連接埠轉遞時,本設備會以連接埠轉遞的設定為主。此外建議您開啓 NAT Loop,內部的電腦端可以使用外部的 IP 位址存取內部的伺服器。

範例:

192.168.1.10 為 **Telnet 伺服器(Server)**、 **192.168.1.11** 為網頁(WEB)伺服器(Server)、 **192.168.1.12** 為檔案 (FTP)伺服器(Server) 及未特殊指定的服務 (除了 Telnet、FTP、WEB 以外) 均指定到 **192.168.1.13**。

步驟一:請確認您的電腦已經正確連接到 P-334 的 LAN 孔上,請開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer →)→請 在網址列鍵入 "http://192.168.1.1",即會出現步驟二的圖 • 畫面。



步驟二:預設登入密碼為"1234",如果沒有更改過請直接按下登入(Login)後進入圖❷的畫面。



步驟三:此時會要求您變更密碼,您可以變更登入的密碼,變更後請點選 "**套用(Apply)"**,如不變更請直接點選 "略 過(Ignore)"。(若您沒有更改過登入密碼,在您每次登入進行設定時,設備都會詢問您是否需要變更密碼。)



Version 2.0



選擇繁體中文

步驟四:若您的頁面為英文的,進入主選單的畫面後,請選取"繁體中文"為語言項目,若您的頁面已為中文頁面, 請直接進入步驟五。

主選單

歡迎使用 ZyXEL 內建式網路設定工具。

- 按一下「設定精畫」,開始設定您的系統以連接網際網路。
- 按一下「設備維護」可存取更多的維護子選單。

			請選擇怎	悠需要的語言		
English	Français	Deutsch	Español	Italiano	繁體中文	

步驟五:請點選廣域網路的外部網路 ISP 頁籤,確認網路位址轉譯為只限 SUA。

着来(E) 编辑(E) 接续(YI 我的局景(6) 工具	UD 18793D		
0 -T . O.		na desman a a. A.	3 ·	NIND BRAT BIRMA BIZORI
	and the course	na Manue O. D. A.		Care She Care Com
100.000 E MB 2100.108.1	Ad white states	2 點選外	ト部網路 ISP	MI EA W
AYAEL	2上日的出台和日			
	15 ctt	外梁炳政 升梁炳政 升梁旗	路 資料貨輸量	
		ISP ISP MAC	- W SH	
*¥		MINE WAN IP 454		
医碱糊酸		and and a bran		
夏気調路		○ 從 ISP 自動映得 (新設值)		
W MERCE		● 生用開始 P 公社	0000	
📲 🛛 點選廣均	或網路	14的 WAR IP 子根林家宫	0000	
建築石田		關連印度社	0000	
VPN			3 選擇只降	₹ SUA
TMSS		網路位進備課	只開 SUA w	
目記者		RIP BEX	RIF-1	
2備維設		多斯普通	A -	
£µr		Windows Networking (TCP-IP 上前)	NetBIOS)	
		□ 全共方式研究和全体研究中之初	Constant and the second of	
		□ 九許備發譯換號		
		● 按下套用 → 1000	重新設定	
	Con Recording of	0.7	5日代山合町二	
56	see configuration o		会用成切曾線不	
党族		Statu	s: Configuration undated	successfully (BHERMONG

Version 2.0



步驟六:請在左邊選單"進階"底下點選"SUA/NAT"。



步驟七:開啓 NAT loopback

● 請按下 Windows 左下角的開始→執行



Version 2.0





ZyXEL

④ 進入主選單,請輸入 24 按下 Enter

Telnet 192.168.1.1		- 🗆 X
Copyright (c) 199	4 - 2004 ZyXEL CommCorp.tions	^
Pr	estige 334 Main Menu	_
Getting Started 1. General Setup 2. WAN Setup 3. LAN Setup 4. Internet Access Setup Advanced Applications 11. Remote Node Setup	Advanced Management 21. FilSetupall 22. SNMConfiguration 23. SysPassword 24. SysMaintenance 26. SchSetup 27. VPNSetupc	
12. Stalle Houting Setup 15. NAT Setup	99. Exit	
Enter 請	Menu Selection Number: 24_ 在此處輸入 24 進入 SysMaintenance	

● 進入 System Maintenance 選單,請輸入 8 按下 Enter

EX Telnet 192.168.1.1	<mark>-</mark> -	×
	 Menu 24 - System Maintenance 1. System Status 2. System Information and Console Port Speed 3. Log and Trace 4. Diagnostic 5. Backup Configuration 6. Restore Configuration 7. Upload Firmware 8. Command Interpreter Mode 9. Call Control 10. Time and Date Setting 11. Remote Management Setup 	
	Enter Menu Selection Number: 8	
請在此處輸入	8 進入 Command Interpreter	-

Version 2.0



⑤ 請在 P-334>後方輸入 ip nat loop on

EX Telnet 192.168.1.1	×
	Menu 24 - System Maintenance
	 System Status System Information and Console Port Speed Log and Trace Diagnostic Backup Configuration Restore Configuration Upload Firmware Command Interpreter Mode Call Control Time and Date Setting Remote Management Setup
	Enter Menu Selection Number: 8
Copuright (c) 1994 - ; P3(4) ip nat loop on	請輸入 ip nat loop on 後按下 Enter

● 請在 P-335/P-335WT/P-3>後方輸入 sys edit autoexec.net



Version 2.0



❸ 請在 P-334>後方輸入 sys view autoexec.net 後按 Enter,確認有將指令寫入開機檔。



● 請在 P-334>後方輸入 exit 後按 Enter 離開此畫面



◎ 請在 Enter Menu Selection Number 後輸入 99 即可結束此設定畫面。

Telnet 192.168.1.1		- 🗆 🗙	
Copyright (c) 1994 - 2	004 ZyXEL Communications Corp.	^	
Prestige 334 Main Menu			
Getting Started 1. General Setup 2. WAN Setup 3. LAN Setup 4. Internet Access Setup Advanced Applications 11. Remote Node Setup 12. Static Routing Setup 15. NAT Setup	Advanced Management 21. Filter and Firewall Setup 22. SNMP Configuration 23. System Password 24. System Maintenance 26. Schedule Setup 27. UPN/IPSec Setup		
	99. Exit		
Enter Menu	Selection Number: 99		
請在此處輸入 99	9結束此設定畫面	-	