Version 2.0



P-335&P-335WT 網路印表機安裝精靈

步驟一:將產品附的光碟片開啓,請選擇"Network Print Server Setup"



步驟二:請點選依照作業系統點選(Windows 98/Me 請點選❷, Windows 2000/XP 建議點選❶)



步**驟三:**請點選"下一步"



Version 2.0



步驟四:偵測到印表機→請點選"下一步" Network Print Server Seinor Wiscont





Version 2.0



步驟七:進入"新增印表機精靈",請點選"下一步" 新贈印表機精靈 歡迎使用新增印表機精霊 這個精靈可以幫助您安裝印表機或建立印表機連線。 如果您有透過 USB 連接埠 (或任何其他可以随時插入的連接埠,例如 IEEE 1394、紅外線等等) 連接的遞插即用中表機,您就不需使用這個精靈。要關閉精靈的話,請按 [取消],然後將印表機的鑽線插入您的電腦或將您的印表機 指向您電腦的鑽線插入您的電腦或將您的印表機 指向您電腦的紅外線埠,再將印表機電源開 路。Windows 將爲您自動安裝印表機。 **(i)** 諸按 [下一步] 繼續。 下一步10)> 〈上一步®) 取消 步驟八:選擇"連接到這台電腦的本機印表機"→請點選"下一步" 新增印表機精靈 本機或網路印表機 Ø 精靈需要知道要設定哪一種印表機。 諸選擇描述您想要使用的印表機的選項: ● 連接到這台電腦的本機印表機(止) 自動值測並安裝我的随插即用印表機(A) ○網路印表機或連接到其他電腦的印表機(E) 請不要勾選自動偵 測並安裝我的隨插 如果要設定未連接到列印伺服器的網路印表機, 諸使用 [本機印表機] 選項。 即用印表機 i) <上一步⊞ 下一步№ > 取消 步驟九:請選擇"建立新的連接埠"→請選擇"Standard TCP/IP Port"→請點選"下一步" 新增印表镌精靈 選取一個印表機連接埠 電腦和印表機透過連接埠溝通。 請選擇您想讓印表機使用的連接埠。如果未列出該連接埠,您可以建立新的連 接埠。 ○使用下列的連接埠(U): LPT1: (建議的印表機連接埠) 注意事項: 大部分的電腦使用 LPT1: 連接埠來與本機印表機通訊 接埠的連接器看起來應該像這卷: 連接埠類型請選 擇"Standard TCP/IP Port" 建立新的連接埠(C): 連接埠類型: Standard TCP/IP Port <上一步(B) 下一步(N) > 取消





步驟十:進入"新增標準 TCP/IP 印表機精靈",請點選"下一步"



步驟十一:輸入"印表機名稱或 IP 位址"→請點選"下一步"

	標準 ICF/IP 印表機連接場所常精量			
	新增速接埠 您要爲那個裝置加上一個連接埠?	_		
	請輸入印表機名稱或IF 位址·及使用的装置连接埠名稱。 請輸入"192.168.1.1"			
	印表機名稱或 IP 位址(A): 192.168.1.1			
	連接埠名稱(P): IP_192.168.1.1			
	<上一步(B) 下一步(B) 取消			
:請選擇	睪"自訂"→請點選" 設定 "			
1	標準 TCP/IP 印表機連接埠新碧精畫			

步驟十二

1	標準 TCP/IP 印表镌迹接斯曾精壶			
	其他連接埠資訊 無法識別這個裝置。			
	偵測到的裝置類型無法辨識,諸確定: 1.裝置已正確設定。 2.前一頁的位址正確。 回到精靈的前一畫面,更正位址並執行其他的網路搜尋。或者,如果您確定位址是正確的,諸選擇裝置類型。			
	<mark>装置類型</mark> ● 標準③ Generic Network Card			
	●自訂(2) 設定(2)			
請選擇自言	「「「「「「「「」」」(「「」」」(「「」」)(「「」」)(「「」」)(「「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(「」」)(」」)(

Version 2.0



步驟十三:請選擇"通訊協定"→請輸入"LPR 設定"的佇列名稱→完成後請點選"確定"

Í	設定標準 TCP/IP 連接埠監視器 ?X					
	連接埠設定値					
	連接埠名稱(2):		IP_192.168.1.1 (主部研究)		Z''I DD''	١
	印表機名稱或 IP 位址(A):		·····································		J	
	─通訊協定			OLPR (L)		
	- Raw 設定			0		
	連接埠號碼(N):	9100				
	_LPR 設定		`			
	佇列名稱(Q):	LP1	J			
請驗入"LP1"	└── 啓用 LPR 位元組言	†數(Ɓ)				
	● 啓用 SNMP 狀態(S ● 野鼬を類(○)・)				
		public				
	SIMMI SEXSIDI:	1				
					There is the	
		_			取消	
步驟十四:請點選"下·	一步"	1010				
	保华 ICP/IP 印安斯建設培训	后御室				
	共把走按 埠貢訊 無法識別這個裝置。					
	值測到的裝置類型無法辨識,諸確定: 1.裝置已正確設定。 2.前一頁的位址正確。 回到精靈的前一畫面,更正位址並執行其他的網路搜尋。或者,如果您確定位址是正確的,諸選擇裝置類型。					
	装置類型					
	○標準(S) Generic Net	work Card			~	
			<上────────────────────────────────────	下一步心。	取消	
步驟十五:請點選"完	成"					
	標準 TCP/IP 印表镌迦族埠新	増精量				
		完成新 霊	増標準 TCP/I	P 印表機連持	登埠精	
		您選擇了合	含有以下特性的連拔	妾埠。		
		SNMP: 通訊協定: 装置: 連接埠名和 介面卡類型	否 RAW,連接埠 192.168.1.1 ⊈: IP_192.168.1.1 일:	9100		
	請按 [完成] 來完成措靈。					
			<上─步®)	完成	取消	



Version 2.0

步驟十六:請點選"從磁片安裝"→出現圖 ❷請點選"瀏覽"→選擇您印表機的驅動程式

U	
新增印表機新量	
安装印表機軟體 製造商及型號判定要使用哪個印表機軟體。	
諸選取您印表機的製造商及機型。如果您的印表機提供了安装磁片,諸按 安装)。如果您的印表機不在清單中,諸參考您的印表機次件,查詢相容的 軟體。	【従職片 印表機 (供前台の英
	▲ 諸插入製造廠商的安裝磁片,然後確定在下面選 確定
製造商 Fujitsu GCC Generic Gestether HP HP Fujitsu Generic Gestether HP Fujitsu Generic Gestether HP Windows IIndetr(W)) (2431日年7) (24311日年7) (24311日年7) (24311日年7) (24311日年7) (24311日年7) (24311日年7) (24311日年7) (2	「非正確的破碍。 取消 取消 取消 製造廠商檔案複製來源(C): C.'Documents and Setting/Benedik/桌面新資料切り UC Setting/Benedik/桌面新資料切り
步驟十七: 請選擇您的印表機→請點選"下一步	3
新粤印表携稿量	
安裝印表機軟體 製造商及型號判定要使用哪個印表機軟體。	
印表機 EPSON Stylus C44 Series EPSON Stylus C43 Series	
▲ 驅動程式尚未數位签章! Windows Update() 告訴我爲什麼驅動程式簽章很重要	₩) (從磁片安裝(出)
<上一步图) (下-	歩111 取消
步驟十八:請選擇是否設定為預設印表機→請點選" 請選擇是否要共用印表機→請點選"	出選"下一步"→ 下一步"
新島44表録描曲 高物的印表機合名 忽必須爲這個印表機指定一個名稱。	55月印表號指金 印表機共用 該可以讓其他網路使用者共用這台印表機。
請輸入這部印表機的名稱。因為某些應用程式不支援超過31個字元的伺服器 和印表機名稱組合,請儘可能編短名稱。	如果您想要共用這個印表機,就必須提供一個共用名稱。您可以採用建議的名 稱或氧入新的名稱。其他的網路使用者將可以看見共用名稱。
印表换名稱(2): EPSON Stylus C43 Series 您要將這台印要機設為預設印表機嗎?	 ○ <u>休</u>共用印表機(①) ○ 共用名(第)
	→ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
」 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	

Version 2.0



