www.zyxel.com.tw





Omni 56k Smart 測試可否正常撥號

| 步 | 驟一: | 請開啓 超級終端機 | 【開如 | 台→程式集→ | ▶ 附層 | 屬應用程式→ | 通訊- | →超級終 | 端機】 | |
|------|----------------|------------------|----------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|------|---------------|--|
| | 1 | Windows Catalog | | | | | | | | |
| | 2 | Windows Update | | | | | | | | |
| | | 設定程式存取及預設値 | | | | | | | | |
| | 23 | 開啓 Office 文件 | | | | | | | | |
| | 8 | 新增 Office 文件 | | | | | | | | |
| | | 程式集(P) | , 🖻 | BitComet | _ | | • | | | |
| | | | . 🖻 |] Cheyenne Bit∛ Microcoft Offic | ∛are | | • | | | |
| | 3 | ×(1年(U)) | | Skyne | e | | | | | |
| nal | 4 | 設定(3) | • | UltraVNC | | | • | | | |
| sio | | 搜尋(C) | , 🖻 | ZyXEL G-220 | /2 無約 | 泉網路設定程式 | • | | | |
| ofes | | 1240 | | 🛅 ZyXEL NWD-370N Utility | | | + | | _ | |
| Pro | ? | 說明及支援(H) | <u>G</u> | 🖬 附屬應用程式 | | • | 娛樂 | • | | |
| ЧX | | 執行(<u>R</u>) | | 」 客動 | | | | 通訊 | ▶ ● 超級終端機 | |
| SWG | | | | Outlook Expre: | 50105 | | | 小童家 | 🤕 遠端泉面連線 V | |
| ppu | 2 | 登出 Winnie(L) | 22 | Windows Live | - Messenger | | | 記事本 | Ť | |
| Ŵ | 0 | 電腦關機(U) | Ē | activePDF | | | • | × | | |
| 1 | 目 月秋 | 4 🔵 🧭 💿 🐣 | 2 | | × | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 步 | 驟二: | 請將此連線命名,依 | 利如 t | test | | 步 驟三: 選 | 擇您 | 所連結的 |] Com port | |
| 菠 | 線描述 | | | ? 🗙 | | 連線到 | | | ? 🗙 | |
| | - | | | | | | | | | |
| ļ | 🍤 新 | 的連線 | | 🦓 test | | | | | | |
| | 清爲這個 | 連線輸入名稱並選擇圖示: | | | 諸輸入要撥號的電話號碼詳細資料: | | | | | |
| 3 | 名稱(N): | | | | | | | | | |
| | test ① 請將此連線命名 | | | | | 國家(地區)(C): 中華民國 (886) 🛛 🗸 🗸 | | | | |
| ų | <u>副示①</u> : | | | 區碼(E): | | | | | | |
| | | | | | | ● 請選擇 com port | | | | |
| | | | | | | 電話號碼(P): 使用連線(M): COM1 ✓ | | | | |
| | | | | | | | | | | |

❷ 請按下確定

確定

取消

www.zyxel.com.tw

Version 2.0



步驟四:請點選將設備設定值還原

| COM1 內容 | ? 🛛 | |
|------------|----------|-----|
| 連接埠設定 | | |
| 每秒傳輸位元(B): | 9600 | |
| 資料位元(D): | 8 | |
| 同位檢查(P): | 無 | |
| 停止位元(3): | 1 | |
| 流量控制(正): | # | |
| ● 還原成預設(| 這原成預設値化) | |
| 請按下確定 確定 | | KEL |

| 🧠 test - | 超級終靖 | 摄 | | | | |
|----------|---------------------|---------|-------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 檔案Œ | 編輯(E) | 檢視(♡) | 呼叫(C) | 轉送(<u>T</u>) | 說明(<u>H</u>) | |
| D 😅 | | 。 67 | | 01234567 話號碼, | 4567 代表您要撥打測試的電 馮,輸完請按下 Enter | |
| - - | DTHEI | | 此魚 | 設定範例 | ,值可能有所不同 | |

步驟六:測試設備可否正常運作

| 🌯 test - 超報終端機 | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 檔案④ 編輯④ 檢視♡ 呼叫◎ 轉送① 説明④ | | | | | | | |
| □ ☞ ● 輸入 at ,請按下 Enter | | | | | | | |
| ● 反應訊息若為 OK,即代表設備可正常運作 | | | | | | | |

步驟五:測試設備是否可正常撥打