www.zyxel.com.tw

Version 1.0



## NBG-419N 設定 LAN (區域網路)

- NBG-419N 原廠預設的 LAN 為 IP 位址 192.168.1.1 子網路遮罩為 255.255.255.0
- DHCP 伺服器發放 192.168.1.33~192.168.1.65

若您的 LAN (區域網路)端中有其他設備的 IP 位址為 192.168.1.1,煩請您先 將本設備的 IP 位址及 DHCP 伺服器的設定進行更動。

## 步驟一:點選網路→**區域網路**

□ 網路	
→ 無線區域網路	
+ 廣域網路	
+ 區域網路	
→ DHCP 伺服器	
+ NAT	
+ DDNS	
+ 靜態路由	
+ RIP	

## 步驟二:更改 LAN 端 IP 位址

- 192.168.1.1 為 NBG-419N 的預設 IP 位置;若需變更,請指定一個新的區域 網路位址給 NBG-419N,例:192.168.3.1
- ❷ 按下**套用**來儲存設定値

IP IP 別名	
LAN TCP/IP IP 位址:	192.168.31
IP 子網路遮罩:	255.255.255.0
	(套用) (重設)

www.zyxel.com.tw

Version 1.0



步驟三:系統將會自動重開



步驟四:當 NBG-419N 完成更新開機, DHCP 伺服器所發放 IP 的網段會變更為新的設定(192.168.3.33~192.168.3.65), 電腦端會取得新的 IP 位址。

## 檢查電腦 IP 位址:

請點選"**開始**"→請點選"**執行**"→在開啓的視窗中輸入"cmd"如圖 2→ 然後點選"確定"

0	<b>a</b>	程式集(P)	•	2		_
		文件①	•			נ
	sig 🗗	設定(3)	•		輸入程式、資料夾、文件或網際網路資源的名	
	Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.	搜尋(C)	•		新・Windows 會自動開啓。	
	₽ ?	說明及支援( <u>H</u> )			開啓(O): md	
		執行( <u>R</u> )	-			
	<b>Š</b> 💽	關機(1)			確定 取消 瀏覽(B)	
	🦺 開刻	佑 🔵 🥶 📼	🕑 » 関			

請在如圖 3 視窗輸入 "ipconfig" →請按 "Enter 鍵" →會出現如圖 4 的視 窗→ 4 的視窗中,請檢查 IP Address 是否為 192.168.3.33(最後一碼 "33" 可以不同,如 192.168.3.34 也可以), Subnet Mask 則為 255.255.255.0、 Default Gateway 應為 192.168.1.1,如果無誤請直接關閉此視窗,若不正 確請將電腦重新開機後再確認一次。

B	4
C:\WINDOWS\system32\CMD.exe	C:\WINDOWS\system32\CMD.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]	Windows IP Configuration
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	Ethernet adapter 區域連線 2:
C: <mark>&gt;ipconfig</mark>	Connection-specific DNS Suffix .: zyxel.com IP Address
	Subnet Mask : 255.255.26 Default Gateway : 192.168.3.1

www.zyxel.com.tw

Version 1.0



步驟五:當您欲重新登入 NBG-419N 時,即需於網址輸入新的 IP 位址 (192.168.3.1)。



登入設定頁面					
🗿 http://192.168.3.1/ind	- 7 ×				
檔案(E) 編輯(E) 檢視(	Y) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)		2		
③上─頁 • ◎ •	🖹 💈 🏠 🔎 搜尋 📩 我的最多	e 🚱 🔗 - 🌺 🔟 - 🖵 🏭 🦓			
網址① 🥘 http://192.168.3	3.1/index.asp		🔽 🄁 移至 🏾 👻 🕶		
	ZyXEL				
		NBG-419N			
		● 一			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		(最多 30 個文字或數字字元,中間諸不要有空格)			
	29.50				
	- 02.20.43				
		2000-01-01			
	rp.				
			~		
🥑 完成			🥑 網際網路		