Version 3.0



P-334 完整功能網路轉址轉譯(Full Feature NAT)

完整功能網路轉址轉譯(Full Feature NAT)適用於多組固定 IP 位址(至少兩組固定 IP 位址)的用戶。透過設定, 設備會將指定的外部 IP 位址對應(映射)到內部所指定的 IP 位址上。此外建議您開啓 NAT Loop,內部的電腦端可以 使用外部的 IP 位址存取内部的伺服器。 範例:



2 🙈 - 🚵 (-) 上一頁 ▼ × 捜尋 我的最愛 📢 媒體 🊱 W 網址 D 🕘 http://192.168.1.1

在網址輸入 http://192.168.1.1

Version 3.0



選擇繁體中文

步驟二:預設登入密碼為"1234",如果沒有更改過請直接按下登入(Login)後進入圖❷的畫面。



步驟三:此時會要求您變更密碼,您可以變更登入的密碼,變更後請點選"**套用(Apply)**",如不變更請直接點選"略 過(Ignore)"。(若您沒有更改過登入密碼,在您每次登入進行設定時,設備都會詢問您是否需要變更密碼。)

0	請使用本畫面變更密碼・	1
	新密碼: ••••	若您要 變更密碼 ,請輸入您的新來理,然後在確認的關
	請重新輸入一次新密 碼以確認無誤:	位重新輸入一次,最後按下 套用 ;若您暫時沒有要變更 密碼,請直接按下 略過 按鈕。
	<u> </u>	

步驟四:若您的頁面爲英文的,進入主選單的畫面後,請選取"繁體中文"爲語言項目,若您的頁面已爲中文頁面, 請直接進入**步驟五**。

主選單

歡迎使用 ZyXEL 內建式網路設定工具。

- 按一下「設定精畫」,開始設定您的系統以連接網際網路。
- 按一下「設備維護」可存取更多的維護子選單。

Epolich Françaic Deutsch Español Italiano 繁善中立				前毎年と	32 金子子的第三	
English Hangais Dedisch Espanol Italiano Miller X	English	Français	Deutsch	Español	Italiano	繁體中文

Version 3.0



ZyXEL

ZyXEL Prestige 3:	34 (P334) - Micros	oft Internet I	ixplorer								
檔案(E) 編輯(E) 相	僉視(Ⅵ) 我的最愛((A) 工具(T)	説明(H)								A.
③ 上一頁 • 🌍	- 💌 😰 🦿	🎽 🔎 搜尋	렀 我的最愛	Ø	- 🍓 💿	- 🗔 🍈	》 連編	結 🍯 設定	🥑 Info	🚽 NAS 🛛 👹 R	MA 🗃 ZyXEL 🎽
網址① 🛃 http://192.1	168.1.1/mSys.html				Self free		$ \rightarrow $				🖌 🄁 移至
ZyXEL	外部維	司路			2 選擇	外部網路 I	SP				^
設定精重		路由	外部網路 ISP	<mark>外部網路</mark> ISP	外部網路 MAC	資料傳輸重 新導向					
進階 系統 回 援 網路	擇 廣域網路	指	定 WAN IP 位址	t	,						
廣域網路 SUA/NAI 發能敗由			 ● 從 ISP 自動 ● 使用固定 II 	取得 (預設(⁾ 位址	直)						
防火着			我的 WAN	IP 位址		0.0.00					
CONTENT過濾 遠端管理 VDN			我的 WAN 開道 IP 位:	IP 子網路連 址	罩	3 選擇	完整功	能			
隨插即用 TMSS			網路位址轉譯			完整功能					Ξ.
日誌檔			RIP 万回 RIP 版本			兩者皆無 RIP-1 ▼	<u> </u>				
設備維護		12	多點傳播			無	~				
登出		W	indows Networ	king (TCP/	IP 上的 Net	BIOS)					
			 □ 允許在国場 □ 允許觸發器 	網路與外部 撥號	網路之間 (恋	也需要新建防火牆胡	IØN !)				
			4 按下	≹用	套用	ſ	⑤ 套用	成功會	顯示		
						5	Status: C	Configu	ration	updated	successfully
	Status: Configu	ration upda	ted successfull	y	1						
🧉 完成										❷ 信	任的網站

步驟六:請於左邊選單"進階"底下點選"SUA/NAT→位址映射"頁籤並按下"編輯"。

								1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
網虹(凹) @ http://192.1	68.1.1 <i>h</i> rpSys.html							
ZyXEL				2 選擇 位 :	址映射			HELP (?)
設定料 進階	擇 SUA	NAT	位址映射	觸發器埠				
E			本地端開始 IP	本地端结束 IP	通用開始 IP	通用結束 IP	题型	
BF 25:PG F4		• 1					1040	
防火着		• 2	and the second se		1000		1.0	
CONTENT過濾		• 3					1.50	
運動管理 VPN		• 4					1. A.	
隨插即用		• 5					10 - 0	
TMSS		• 6		10000	2000	•••	1.00	
口市安備		• 7					<u></u>	
設備維護		• 8		•••			-	
登出		• 9 • 10			- 3 選拶	罯 編輯		
			C	插入]		
	Status: <mark>Ready</mark>							
) 信任的網站

類型	多對一 🗸
本地端開始 IP	192.168.1.33 2 請輸入其餘的
本地端結束 IP	192.168.1.250 内部 IP 位址區間
	1110
通用開始 IP	III.1.2 < ●請輸入指定的 外部 IP (
理用結束 IP	N/A

步驟九:請於"**類型**"選取"**多對一**",並輸入"本地端開始 IP"、"本地端結束 IP"與"通用開始 IP"後按"套用"即可。

S	SU	A/	NAT							
	S	UA f	服器	位地	止映射	倏	發器埠			
		#	本地端	開始 IP	本地端結:	束 IP	通用開始	IP	通用結束 IP	類型
,	•	1	192,168	. 1. 10	N/A		1. 1. 1. 1	1	N/A	1-1
l	۲	2								-
	۰	3	01	- 虹猩叶	虚接續到	·完笛·	一生资料)		-
	٠	4	CHI C	利廷里	成山女相民	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- *9 17	J		-
	٠	5								-
	٠	6								-
	٠	7								-
	٠	8								-
	٠	9						tala da		
	۰	10					「「一」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」」	`	這進入編輯貝目	<u> </u>
	插入									

步驟八:請再次點選"編輯"接續設定第二筆資料。

SUA/NAT

www.zyxel.com.tw		7vXFI
Version 3.0		Lynel
步驟七: 請於" 類型 "選取"一 SUA	對一" ,並輸入" 本地端開始Ⅱ √NAT	P"與"通用開始 IP"後按"套用"。
		● 請於此處選取一對一
位址映	射規則	
類型	2	一對→ ● 請輸入指定的內部 IP 位址
本地	也端開始 IP	192.168.1.10
本地	也端結束 IP	N/A
通月	相開始 IP	● 請輸入指定的 外部 IP 位址
通月	目結束 IP	N/A
④ 完成設定	E後請按 套用 	取消

Version 3.0



步驟十:設定完成後可以在此畫面檢視修改。

Sι	JA	/NAT					
S	UA f	制服器 【	(址映射	li i	發 器埠		
	#	本地端開始 IP	本地端結:	束 IP	通用開始	IP 通用结束 IP	類型
	1	192.168. 1. 10	N/A		1. 1. 1. 1	N/A	1-1
۲	2	192.168. 1. 33	192.168.1	192.168. 1.250		N/A	M-1
•	3						-

步驟十一:請再開啓電腦桌面上的"**開始**"工具列,點選工具列中的"**執行**",會跳出如圖❶的視窗,請輸入"cmd" 後按"**確定**"。



步骤十二:請在跳出的命令提示字視窗中輸入"telnet 192.168.1.1"後按"Enter"鍵。

∞ 命令提示字元	_ 🗆 🗙
Microsoft Windows XP [版本 5 (C) Copyright 1985-2001 Micr	.1.2600] 🔺
c:\/telnet 192.168.1.1	請在此處輸入 telnet 192.168.1.1

步驟十三:請在更新的視窗中輸入 "**密碼**" 後按 "Enter" 鍵。(預設密碼為 "1234" ,如有變更密碼,請輸入變更 後的密碼。)



Version 3.0



步驟十四:請輸入選項"24"進入"SysMaintenance"後按"Enter"鍵。



步驟十五:請輸入選項"8"進入"Command Interpreter Mode"後按"Enter"鍵。



Version 3.0



步驟十六:請輸入" ip nat loop on "後按"Enter"鍵即可。

- 🗆 🗙 **Telnet 192.168.1.1** Menu 24 - System Maintenance System Status 1. 2. System Information and Console Port Speed 3. Log and Trace 4. Diagnostic 5. Backup Configuration **Restore Configuration** 6. Upload Firmware 7. Command Interpreter Mode 8. 9. Call Control 10. Time and Date Setting 11. Remote Management Setup Enter Menu Selection Number: 8 Copyright (c) 1994 - 2004 ZyXEL Communications Corp. P334→ ip nat loop on_ . • • ↓請在此處輸入 ip nat loop on 即可 ▶ //

步驟十七:可以將設定寫入開機檔,以免每次重開後要重設一次。請輸入" sys edit autoexec.net" 按" Enter" 鍵,再按" i",接著請輸入" ip nat loop on "後按" Enter"鍵,最後按" x"鍵即可。

