## 電腦端設定 – Windows 7

當您的作業系統為 Windows 7,請參閱本章節設定。設定前請確認網路線已經從您電腦的網路埠連接到 NBG419N 的 LAN 埠,1 至 4 埠中任選一埠即可。

步驟一:請於電腦桌面上,點選"開始"→"控制台"



步驟二:請於視窗中點選"網路和網際網路"



步驟三:請於視窗中點選進入"網路和共用中心"



	▶ 所有控制管項目 ▶ 調路和共用甲心	▼ * 建厚控制档	م
控制台首頁	檢視您基本的網路資訊並設定連	線	(
管理無線網路	s	💐 — <b>x</b> — 🍥	檢視完整網路圖
	zyxel-PC 多 (這部素配)	重網路 網際網路	
建艾德哈沃市或定	(道印电调) 绘现作用中的细数		海海市市部海海
			2188.20 千日(2218
藏面公面上認定	ZyTP	存取類型: 網際網算	络
要更月回下設定	公用網路	連線:	格連線 (ZyTP)
	1000		
	制語	存取類型: 無網際)	網路存取
	The Parales	2월 188. 월 199.48.2월 1	187. 1
	變更網路設定		
	🙀 設定新的連線或網路		
	設定無線、寬頻、撥號、臨機操(	作或 VPN 連線; 或設定路由器或存取點。	
	🛶 連線列網路		
	■ 連線或重新連線到無線、有線、1	撥號或 VPN 網路連線。	
	· 選擇家用群組和共用運頂		
	存取位於其他網路電腦的檔案和	印表機,或變更共用設定。	
	● 疑罪挑號問題		
	診斷與修復網路問題,或取得疑	難排解資訊。	
請參閱			
HomeGroup			
Windows 防火繬			

步驟四:請點選左邊文字選項"變更介面卡設定"

步驟五:請點選"區域連線"按滑鼠右鍵開啓"狀態"



步驟六:請開啓"詳細資料",確認 IPv4 位址為 192.168.1.33,正確後按"關閉"

般		網路連線詳細資料(D):	
<b>車</b> 給		内容	值
IPv4 連線能力: IPv6 連線能力: 媒體狀態:	無網際網路存取 無網路存取 已啟用	連線特定 DNS 尾碼 描述 <b>實體</b> 位址 DHCP 已敗用	zyxel.com VIA Rhine II Compatible Fast Ethe 00-19-DB-4B-67-93 早
連線時間:	03:23:03	IPv4 位址	192.168.1.33
<sup>2251</sup> 5. 詳細資料(E)	100.0 Mulps	IPv4 于網路經卓 已取得租約 租約到期 IPv4 預設閘道 IPv4 DHCP 伺服器	255.255.255.0 2009年11月10日下午 05:41:15 2009年11月11日下午 05:41:15 192.168.1.1 192.168.1.1
□●)		IPv4 DNS 伺服器 IPv4 WINS 伺服器 NetBIOS over Topip 已.	· 192.168.1.1 ··· 是
位元組: 606,23	8   14,863,956	連結-本機 IPv6 位址 IPv6 預設閘道	fe80::68:6ac5:7df1:9f6f%11
予存在 日本	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [	IPv6 DNS 伺服器 ◀	III

## 網頁設定 – Windows 7

依 Windows 7 作業系統所搭配的 Internet Explorer 8 為範例設定。

步驟一:請開啓"Internet Explorer 瀏覽器",選取"工具",先確認"離線工作"為 打叉,再點選開啓"網際網路選項"



步驟二:請選取"連線"頁面,確認點選至"永遠不撥號連線",再開啓"區域網路設定", 視窗中所有可以勾選的項目均不要打勾,完成後按"確定"即可

	網際網路邏項	2 ×
	一般 安全性 職私權 內容 連線 程式集 進階	
	🔬 要設定網際網路連線,請按 [安裝]。 🛛 🔤 🔫	转(U)
	擬號及虛擬私人網路設定值	
	新维	1回
	新增下	
		新图
	如未必該人建線時必須該定 proxy loj版器,讀 選擇[設定值]。	三 自動値測設定(公)
	◎ 水逐个優號建設で在時撥號(型)	網址图
	日前的預設值:無 說成預	和於(重任) Proxy (司服器
◎ 永遠不撥號連線(C)	· 回以時間設定で当去行到的30.5至時、 前為474 · 回以時間 上述設定來進行機就設定。	位址(E): 建接埠(I):80 進階(C)
		□ 近端網址不使用 Proxy 伺服器(E)

步驟三:請清空"網址列"後,直接輸入 192.168.1.1 按"Enter"即可登入設定畫面

