Version 1.0



NBG-419N 手動設定無線網路

※ 以下畫面都是儲存在本設備之中,不需要實際連上網際網路即可設定,請先確 定已經完成 NBG-419N 快速使用手冊 3-2 到 3-4 的步驟。

※ 建議可先閱讀光碟中的網路的基本知識再做設定。

NBG-419N 預設首次登入時都會進入精靈模式,若您欲直接進入手動模式,則必需先結束精靈設定。

步驟一:開啓您的網頁**瀏覽器(Internet Explorer)**→請在網址輸入 "http://192.168.1.1"→按下 Enter 會出現步驟二的圖❶畫面



步驟二:預設登入密碼為"1234",請直接按下"登入(Login)"

0	ZyXEL		
	 選擇語言為繁體中文 	NBG-419N 敷迎使用路由器設定介面・解解入密碼 入」・ 密碼: (Re 30 @文字 # (文) 字 1 年 前論) 要有空格 語言: 繁彊中文 💟	輸入預設密碼"1234" ● 按下 登入
	Z 01:15	:09	



Version 1.0

步驟三: 登入設備後, 會進入精靈模式, 請您先選擇繁體中文後, 點選連接至網際 網路



步驟四:精靈會開始偵測您對外的網路類型

💥 eaZy 123		
連接至網際網路 路由器密碼 1 eaZy123 正在偵測它的網際網路連線類型	● 無線安全機制	
	,偵測中	
		ZyXEL

步驟五:偵測完畢,請按下結束,跳出精靈模式。



Version 1.0





步驟六:跳出精靈模式後,畫面會回到登入畫面。請重新輸入登入密碼為"1234", 並直接按下"登入(Login) "→進入圖2的畫面

ZyXEL	
 選擇語言為繁體 	NBG-419N 敷亚使用路由器設定介面・考輸入密碼 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	01:15:09 2000-01-01

步驟七:此時會要求您變更密碼,您可以變更登入的密碼,變更後請點選"**套用** (Apply)",如不變更請直接點選"忽略(Ignore)"

Use this scr	een to change the passwor	d.									
設定精靈將會 此模式。	設定精靈將會引導您選擇最常用的設定。 如果是第一次設定路由器或是需要變更基本設定,建議使用 此模式。										
如果您需要你	使用精靈模式所沒有的進階功能	能,請選用進階模式。									
	新密碼: 重新輸入一次以供確認	••••• ••••• ••••• ••••• ••••• •••••									
		套用 忽略									

Version 1.0



步驟八:設備會開始自動掃描網路



步驟九:點選**專家模式**

NBG-419N	f t f	🖉 專家模式	医警告
	異 ② 専家様	π	大能
	新寬管理 ON OFF	防火结 ON OFF	「屋谷南

步驟十:網路→無線區域網路



Version 1.0



設定參數說明:

項目	說明
❶ 網路名稱	指的是這台無線基地台的名稱,預設的 SSID 值為
(SSID)	ZyXEL,建議變更為具他名稱(回輸入英乂或數字), 讓您更容易識別。
❷ 隱藏 SSID	勾選此功能在搜尋無線網路時,會看不見您設定的 SSID
(Hide SSID)	名稱,此可防止他人搜尋無線網路時得知您的 SSID, 進而嘗試透過您的基地台連上網際網路。
❸ 頻道選擇	無線區域網路的通道頻率;預設會勾選 自動選取頻道 ;
(Channel Selection)	您可將自動選取頻道取消勾選,即可手動切換為其他頻 道。
④ 安全模式	選擇安全性模式後,網頁將會出現相關設定值選項,您 可以在此頁面選擇您所想要的無線安全模式。
(Security)	請依您選擇的加密方式,參考相關章節設定(Ⅰ.無安全 模式、Ⅱ.靜態 WEP 或是Ⅲ.WPA-PSK)。
	ZVAEL

68	266 1718			44-10				
一版 MAC 通道	進階 QoS	WPS	WPS LIFE	併程	WDS			
無線設定 無線區域網路: 網路名稱(SSID)	:		開	啓 /	/- 🚺			
■ 隱藏 SSID ² 頻道選擇:			С	Channel-01 2412MHz ♥ ■ 自動選取頻道				
作業頻道: 安全機制			Cł	annel-01	2412MH:	- 3		
安全模式			無	転安全模 :	式 🖌			
_〕註:當 WP	S 啓用時,WP	A-PSK ₿	₩PA2-PSK則可	丁正常督	₽用。			
				套用	〕	(消		

Version 1.0



以下將針對不同的無線加密方式,說明如何安裝設定:

- 無安全模式,請參考 I.
- **靜態 WEP**,請參考Ⅱ.
- WPA-PSK 或 WPA2-PSK,請參考Ⅱ.
- ※ 您只需選擇一種,做爲您的安全模式即可。

I. 無安全模式

此模式表示您的基地台未進行任何加密,當無線網卡欲與基地台連結時,只需 搜尋到基地台名稱(例:ZyXEL),即可連線上網。

一般	MAC 過濾	進階	QoS	WPS	WPS 工作站	排程	WDS	
無級	設定							
4	無線區域網路:	:			Ę	閤啓		
4	網路名稱(SSID)	:			Z	YXEL		
	📃 隠藏 SSID							
đ	頻道選擇:				1	Channel-O	1 2412MHz	🛛 🖌 自動選取頻道
1	作業頻道:				с	hannel-01	2412MHz	
安全	と機制							安全模式選擇無安全模式
=	安全模式		+		a waxa bay Bi	無安全模:	式 💙	
	_at:arw⊦	5 督用時	₩₽/	A-PSK ₽	₩ WPA2-PSK 및]	可止滞留	• ER(*	
								女下 長用
						套用	取	消

在完成無線區域網路設定之後,您就可以透過無線網卡連線至 NBG-419N 輕輕鬆 鬆的悠遊網際網路了!

※ 無線網路電腦端設定,請參考 NBG-419N 快速使用手冊 4-3 無線網路電腦端設定

Version 1.0



Ⅱ. 靜態 WEP

安全模式選擇使用靜態 WEP, 當您欲使用無線網路卡連結基地台時, 必需輸入 相同的金錀,才可正常連線上網。

- 安全模式選擇靜態 WEP
- ❷ WEP 加密選擇 64 位元
- ❸ 認證方式選擇自動
- ④ 加密格式選擇ASCII(10進位)
- 在金鑰 1 輸入無線網路加密金鑰(必需剛好) 為5個字元,不能多也不能少(例:12345))
- ※ 此為範例,您可自行輸入方便記憶的金錀
- ※ 電腦端連接無線網路時,需要輸入與此處設 定相同的金鑰

一般 MAC 過	1 進階	QoS	WPS	WPS 工作站	排程	WDS	
集線設定							
無線區域網	格:			臣	客		
細胞を調べ				7			
	י נשוב סוי			2	YALL		
▲ 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」					'honnol 0:	044.004	
火戸(五)年・)た光(5)苦・					mannei-o		□4 🞽 💟 自動選取頻道
「日未須運・				Ur	iannei-u'i	241 ZMH	
文王城州 宁圣棋子				T#			
女王侠巧				et	TAR VVEP	×	(* #
通用金鑰						_	
WEP 加密				6	4 位元	*	
認證方式				E	動 _	*	8
11111111111111111111111111111111111111							
64 位元	WEP: 倉	金鑰 (1	-4) 需要	入5個ASCII手	≧元或 10	個十六	*進位字元(「0-9」、「A-F」)。
128 位	亡 WEP:≵	爲金論 (1-4) 需載	入 13 🖬 ASCI	字元或	26 🖬 🕇	·六進位字元(「0-9」、「A-F」)。
(選擇-	-個WEP密筆	會作爲- □	一個積極	的關鍵加密無	線資料倶	(\$) •)	
	4		– 💿 AS			3	
	⊙金鑰1	-	<mark>12345</mark>	5 /			
	◯ 金鑰 2	2					
	◯金鑰3	}					
	〇金鑰 4	Ļ					
自証:當	WPS 啓用印	痔,MP	A-PSK₿	WPA2-PSK則で	可正常容	用╺	
						_	- 詰坊下 奆田
						<u> </u>	
					[套用]	Į٩	又消
E完成無線區	區域網路	。 設定	之後,	您就可以	透過無	線網	卡連線至 NBG-419N 輕

仕 鬆的悠遊網際網路了!

※ 無線網路電腦端設定,請參考 NBG-419N 快速使用手冊 4-3 無線網路電腦端設定

Version 1.0



Ⅲ. WPA-PSK 或 WPA2-PSK

安全模式選擇使用 WPA-PSK 或 WPA2-PSK,當您欲使用無線網路卡連結基地台時,必需輸入相同的金錀,才可正常連線上網。

- 安全模式選擇 WPA-PSK 或 WPA2-PSK
- ❷ 預先共用金鑰輸入無線網路加密金鑰,請輸入 8~64 字元(如: 12345678)
 - ※ 此為範例,您可自行輸入方便記憶的金錀
 - ※ 電腦端連接無線網路時,需要輸入與此處設定相同的金鑰

一般	MAC 過嘗	進階	QoS	WPS	WPS 工作站	排程	WDS	
	A - B A.							
	粮設定							
ł	無線區域網路:	:			Ę	臀		
ŧ	網路名稱(SSID)	:			2	(yXEL		
	📃 隱藏 SSID							
ţ	頻道選擇:				[Channel-0	1 2412MHz	🔽 🗹 自動選取頻道
1	作業頻道:				c	hannel-01	2412MHz	
安全	と機制							- 0
3	安全模式					MPA-PSK	*	
Ē	預先共用金鑰				1	2345678		2
ł	群組金鑰更新言	†時器			3	i600 利	9	
		PS 啓用田	寺 ' WPA	-PSK 🌶	WPA2-PSK	可正常樫	佣∘	
								- 詰坊下 奆田
						套用	取消	肖

在完成無線區域網路設定之後,您就可以透過無線網卡連線至 NBG-419N 輕輕鬆 鬆的悠遊網際網路了!

※ 無線網路電腦端設定,請參考 NBG-419N 快速使用手冊 4-3 無線網路電腦端設定