NBG419N 設定 NAT

步驟一:開啟您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"http://192.168.1.1"→按下 Enter 會出現步驟二的圖❶畫面



步驟二:請先選擇繁體中文並輸入預設登入密碼"1234",請直接按下"登入(Login)"→進入圖❷ 的畫面



步驟三:請登入〔專家模式〕

NBG-419N			() ()	頁 ② 專家模	大 E 登出
また 数期	機	2	專家模式		~ 秋島
NBG-419		内容過減	頻寬管理	▶ 防火ੜ	委錄者
OI OFF			ON OFF	(ON DEE)	011 3E 484 48

步驟四:請點選〔設定〕→點選〔NAT〕



步驟五:請點選〔一般〕,並於預設伺服器設定的伺服器 IP 位址,請輸入 Slingbox 的 IP 位址.,並 下套用按鈕,進行變更設定值。

V	歡迎使用: 管理員 <u>登出</u>	▲ <u>首頁</u> 初期於	@ <u>簡易模式</u>
■設定>網路>NAT>一般			
一般 應用程式 進階			
NAT 設定 ☑ 啓用網路位址轉譯 (NAT)			
預設伺服器設定 伺服器 № 位址: 0.0.0.0			
(王) (王) (王) (王) (王) (王) (王) (王) (王) (王)			