步驟一:確定網路線已從您電腦的網路埠連接到 NBG-419N 的 LAN 埠(1至4埠,任選一埠)

	NBG-419N	
	● 載入預設密碼	"12
	武師:	
	····································	
0 選擇語言	高繁體中文 ————————————————————————————————————	

預設登入密碼為"1234",請直接按下"登入(Login) "

步驟二:登入後請進入"專家模式"

NBG-419N	() <sup>ă ĝ</sup>	Ø \$\$\$	臣登出
	點選 <b>專家模式</b>		
數據機			
			()   ()
NBG-419N			TO A De-
(190) 波旋引 🕢 省南縣	內容湯道 _■ 類官答理	🕅 Pž-duent 🖉	复络安
「「FF」 (の) OFF」 (の)	OFF) OFF)		ツ王録創



續約下一頁.....

## 無線基地台 WPA2-PSK 加密方式

#### **步驟三**:網路→無線區域網路



#### 設定參數說明:

項目	說明
● 網路名稱	指的是這台無線基地台的名稱,預設的 SSID 值為
(SSID)	ZYXEL,建阔变更高其他名柄(马瓤八央文或数子), 讓您更容易識別。
❷ 隱藏 SSID	勾選此功能在搜尋無線網路時,會看不見您設定的 SSID
(Hide SSID)	名稱,此可的工他入後等無線網路時得知您的 SSID, 進而嘗試透過您的基地台連上網際網路。
❸ 頻道選擇	無線區域網路的通道頻率:預設會勾選自動選取頻道:
(Channel Selection)	您 可將 自動 選取 頻 追取 消 勾 選 , 即 可 手 動 切 換 為 具 他 頻 道 。
<ul><li>● 安全模式</li></ul>	選擇安全性模式後,網頁將會出現相關設定值選項,您 可以在此頁面選擇您所想要的無線安全模式。
(Security)	

#### 電腦端-Windows 7 作業系統電腦的設定方式



步驟四:請點選 "網路和共用中心"

●●● ● 控制台 → 網	2014月開始) → ↓ <i>授専控制台</i>
控制台首頁	網路和共用中心 檢視網路狀態及工作 連線到網路 檢視網路電腦及裝置 總無線裝置新増到網路
- 新成友女主性 網路和網際網路 硬體和音效	HomeGroup 這握家用群組和共用繼導
程式集 使用者帳戶和家庭安全	網際網路選項 變更首頁 管理瀏覽器附加元件 删除瀏覽歷程記錄及 Cookie
外觀及個人化 時鐘、語言和區域	
輕鬆存取	

步驟五:請於 "網路和共用中心" 中點選 "連線到網路"



步驟六:請點選基地台名稱(SSID,預設為 ZyXEL,若您有改過即會出現改過 的名稱)→請點選連線(若無設定 加密,請跳到步驟八,若不確定有 無設定加密,請參考 3-5-6 無線網路 設定確認加密方式為何)

目前連線到:	+9
<b>Jpp</b> ZyTP 網際網路存取	
無線網路連線 6	
ZyXEL	llte
ZyTP	100.
MyFon	Ter
FON_Flash	31

**步驟七**:請輸入您所設定的網路加密金鑰→ 輸入完成後點選"**確定**"

### ※ 建議不勾選 "隱藏字元"

1	
金鑰	
	-
▼ 隱藏字元(H)	
確	定 取消
	:金鑰 ●●●●●●●●● ☑ 隠破字元(11) 確

# 

步驟九:連線成功後可於"檢視作用中的網路"確認

控制台首頁	檢視您基本的網路資訊	並設定連線		
管理無線網路 變更介面卡設定 變更進階共用設定	ZYXEL-PC (這部電腦)	<ul> <li>シェーク</li> <li>多重網路</li> </ul>	—— 🎱 網際網3	檢視完整網路圖
	檢視作用中的網路		存取類型: 連線: ,	

**步驟十**:請點選"變更介面卡設定"

步驟十一:請在無線網路連線上點選滑鼠右 鍵→請點選"狀態"





步驟十二:請點選"詳細資料"

·般		
連線		
IPv4 連線能フ	3:	網際網路
IPv6 連線能フ	2:	無網路存取
媒體狀態:		已啟用
SSID:		ZyXEL
連線時間:		00:14:38
速度:		135.0 Mbps
訊號品質:		-11
詳細資料(E)	無線內容(₩)	]
5動	-	
	已傳送 — 🔍 -	——————————————————————————————————————
位元組	6,367	8,271
③内容(2)	(例停用(D)) 診斷(	Ð

**步驟十三**: 請檢查 IPv4 IP 位址是否為 192.168.1.33 (最後一碼 "33"可以不同,如 192.168.1.34 也可以), IPv4 子網路遮罩則為 255.255.255.0、IPv4 預設閘道應為 192.168.1.1,如果 無誤請直接關閉此視窗,若不正確請將電腦重新開機後再確認一次。

內容	值	2
連線特定 DNS 尾碼 描述 實體位址 DHCP 已啟用	zyxel.com Wireless N-lite USB Adapter 00-19-CB-A3-5B-DC 북	
IP∨4 位址 IP∨4 子網路遮罩	192.168.1.34 255.255.255.0	
出取得租約 和約到期	2009年12月8日 下午 05:32:27 2009年12月11日 下午 05:34:06	
IPv4 預設閘道	192.168.1.1	
IPv4 DHCP 伺服器	192.168.1.1	
IPv4 DNS 伺服器	192.168.1.1	
	172.24.78.1	
	172.23.5.1	
IPv4 WINS 伺服器		
NetBIOS over Topip 🗄	是	
連結-本機 IPv6 位址 IPv6 預設閘道	fe80::fd08:4359:c131:668a%60	

步驟十四:設定完成,您已經可以透過無線網路與本設備做連結。