

2 台 NBG-318S v2 串接測試範例

應用圖示



第一台設定**路由器模式**

- 1) LAN IP：192.168.1.1
- 2) WAN：串接數據機
- 3) WLAN：設定基地台名稱爲 **NBG-318s_V1 / 頻道 1**
- 4) 系統操作模式：使用預設**“路由器(乙太廣域網路)”**

設定檔：rom-1005101628_a



第二台設定**無線基地台模式**

- 1) LAN IP：設定爲 192.168.1.2
- 2) WLAN：設定基地台名稱爲 **NBG-318s_V2 / 頻道 11**
- 3) 系統操作模式：使用**“無線基地台”**

設定檔：rom-1005101651_b



測試結果：  三個點，皆可正常上網。

※ 設定時注意事項：

- 1) 2 台 LAN IP 位址需錯開
- 2) 無線的頻道需錯開
- 3) 設定第二台無線基地台模式時，建議先將第一台電源移除，當完成第二台設定後，再將第一台 NBG-318S(V1/V2)接上電源

