

查詢韌體版本

步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-330W 的 LAN 埠

步驟二：請確定 P-330W 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)

步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explore)→請在網址輸入”192.168.1.1”→

會出現步驟四的圖 1 畫面



步驟四：預設登入使用者名稱爲”admin” 密碼爲”1234”，如果沒有更改過請直接按下”確定”→

進入圖 2 的畫面，在系統狀態下，即可得知目前設備韌體版本爲何。



2

