

P-330W 虛擬伺服器設定


如果您需要架設內部的伺服器(如：網頁伺服器、FTP 伺服器、郵件伺服器)，或是某些網路服務需要設定通訊埠(port)的對應(如：網路遊戲、Emule)，都可以在**進階設定**→**虛擬伺服器**此處做設定。

步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-330W 的 LAN 埠

步驟二：請確定 P-330W 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)

步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"**192.168.1.1**"→


會出現步驟四的圖 1 畫面



步驟四：預設登入使用者名稱爲"**admin**" 密碼爲"**1234**"，如果沒有更改過請直接按下"**確定**"→進入圖 2 的畫面





2



虛擬伺服器設定

虛擬伺服器設定是將您通訊埠對應到您內部的電腦、伺服器(如：網頁伺服器、FTP 伺服器)或設備，當您同時設定 DMZ(預設伺服器)以及連接埠轉遞時，本設備會以連接埠轉遞的設定為主，以下為設定說明範例：



更新完成時，在畫面下方，即會出現您所設定的條件。

